

# CU-K08 使用說明書

1. 進入編程狀態:  
按 \* 編程密碼 # 進入編程狀態.
2. 功能設置 (需在編程狀態下):
  - (1) 修改編程密碼:  
按 0 新密碼 # 重複新密碼 #  
注: 密碼為 4-8 位任意數字.
  - (2) 增加用戶卡:  
按 1 讀卡 輸入該卡代碼 #  
注: 卡的代碼為 001-500 不可重複的三位數字, 必需輸入代碼, 否則該卡無效.  
如需連續增加卡, 則在輸入完三位數的代碼後不必按 # 直接讀第二張卡.
  - (3) 刪除用戶卡:
    - A. 按 2 0 0 0 0 # 刪除全部的卡;
    - B. 按 2 讀卡 # 刪除被讀的卡;
    - C. 按 2 該卡代碼 # 刪除遺失的卡;
  - (4) 設置開門模式:  
按 3 0 0 # 讀有效卡開門  
按 3 0 1 # 讀有效卡加密碼開門  
按 3 0 2 # 讀有效卡開門或者輸入正確密碼開門  
注: 出廠設置為讀有效卡即開門;  
如果設置為密碼開門則必須修改使用密碼, 初始密碼不能直接開門.
  - (5) 設置開門時間:  
按 4 X X #  
注: XX 為 00-99, 單位為秒, 出廠設置為 6 秒.
  - (6) 設置報警時間:  
按 5 X X #  
注: XX 為 00-99, 單位為分鐘, 出廠設置為 3 分鐘.
  - (7) 設置門狀態監視:  
按 6 X X # 關閉此功能  
按 6 X X # 開啟此功能  
注: 門狀態監視需配合門磁開關, 開啟此功能時有如下兩種功能:
    - A. 如果輸入正確密碼開門後忘了關門則蜂鳴器會鳴叫提示使用者關門;
    - B. 如果門被非法打開, 則會啟動報警信號輸出, 同時蜂鳴器鳴叫警示.出廠設置此功能為關閉.
  - (8) 設置安全模式:  
按 7 0 0 # 關閉此功能  
按 7 0 1 # 連續讀十張非法卡或者讀有效卡後連續四次輸入錯誤密碼, 系統鎖死 10 分鐘.  
按 7 0 2 # 連續讀十張非法卡或者讀有效卡後連續四次輸入錯誤密碼, 啟動報警信號輸出.  
注: 出廠設置此功能為關閉
  - (9) 儲存設置并退出編程狀態:  
按 \*  
注: 以上任何設置完成後都必須在一分鐘內按 \* 儲存
3. 修改使用密碼 (無需在編程狀態): 按 \* 讀用戶卡後綠燈閃爍, 按使用密碼後再按 # 進入修改密碼程式, 輸入一組四位數的新密碼後按 # 接著再輸入一遍後按 # 儲存即可.
4. 使用方法:
  - (1) 正常工作狀態讀一張有效卡即可開門;
  - (2) 如果需讀卡加密碼的, 則在讀完卡後 10 秒鐘內輸入正確的密碼即可開門;
  - (3) 如果某用戶忘了卡的密碼, 則需將此卡刪除後重新增加再自行修改使用密碼;